

ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO DEI MONOBLOCCHI

-1 fissaggio spalla/cassonetto tramite staffa in abs con n°4 viti 4x20



-2 fissaggio telaio serramento (spalla/cassonetto) con viti 3,5x40



-3 fissaggio tasselli per montaggio squadro angolare 90° con viti 3,5x30



-4 fissaggio squadro angolare 90° su tasselli con viti 3,5x30



-5 fissaggio spalla/4° lato con viti 3,5x40 in corrispondenza dei 2 listelli di legno



-6 fissaggio tasselli per montaggio distanziali con viti 3,5x30 posizionandoli come indicato (*)



-7 fissaggio distanziali su tasselli con viti 3,5x30

